PROCÉDURE D'INSTALLATION D'APACHE2 SUR RASPBERRY PI v1.0

(https://github.com/KELLERStephane/KELLER-Stephane-Tests2maths)

- I. Serveur Apache.
- 1.1 Création du serveur Web.

Mise à jour du rapsberry :

sudo apt-get update && sudo ap-get upgrade -y

Installation du serveur Apache 2 :

sudo aptitude install apache2 -y

Le serveur démarre automatiquement, mais vous pouvez le faire manuellement avec cette commande :

sudo service apache2 start


Connaitre la version d'Apache2 :

apt-cache show apache2 | grep -i version:

1.2 Répertoire par défaut du serveur.

/var/www/html

Pour accéder au serveur, saisir dans un navigateur l'adresse IP locale 192.168.0.32 du raspberry, on obtient :




Le serveur est seulement accessible à partir d'un ordinateur du réseau local

Supprimer le fichier index.html:

sudo rm /var/www/html/index.html

Pour accéder aux fichiers à partir d'un navigateur, il suffit sauvegarder les fichiers dans /var/www/html puis de saisir l'adresse locale du raspberry 192.168.0.32.

Rafraichir la page du navigateur pour obtenir :



1.3 Protection du répertoire.

Vous devez en premier lieu créer un fichier de mots de passe :

cd /var/www/ sudo mkdir passwd

Pour créer un nouvel utilisateur et saisir le mot de passe correspondant : sudo htpasswd -c /var/www/passwd/passwords <username>

Pour ajouter un utilisateur et saisir le mot de passe correspondant : sudo htpasswd /var/www/passwd/passwords <username>

Pour lister les utilisateurs :

sudo nano /var/www/passwd/passwords

Ensuite, vous allez devoir configurer le serveur de façon à ce qu'il demande un mot de passe et lui préciser quels utilisateurs ont l'autorisation d'accès. Pour ce faire, vous pouvez éditer le fichier httpd.conf.

sudo nano -c /etc/apache2/apache2.conf

Rajouter le paragraphe suivant après #</Directory>:

```
<Directory /var/www/html>
    AuthType Basic
    AuthName "ACCES PROTEGE"
    # (Following line optional)
    AuthBasicProvider file
    AuthUserFile "/var/www/passwd/passwords"
    Require valid-user
    # tri horaire décroissant
    IndexOrderDefault Descending Date
</Directory>
```

Sauvegarder Ctrl + O; Entrée; quitter : Ctrl + X puis redémarrer le service Apache : sudo /etc/init.d/apache2 restart

Lors de l'installation d'une extension, il est nécessaire de relancer le service : sudo service apache2 restart